# TP4

ret, im = cap.read()

# TP 4 - Traitements de vidéos

# 1 PARTIE 1: FONCTIONS SIMPLES ET RAISONNEMENT + PRISES EN MAIN D'OPENCV

# 1.1 RÉCUPÉRATION DES FRAMES DE LA VIDÉO ET AFFICHAGE

```
1 filename = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else '../video.avi'
2 cap = cv.VideoCapture(filename)
```

Il est possible de lire d'autres vidéo en joignant l'argument de commande: other video path.
Question 1
run = cap.isOpened()
# Making sure the capture has opened successfully
if not run:
# capture opening has failed we cannot do anything :'(
print("capture opening has failed we cannot do anything :'(")
sys.exit()

Présentation réussie de la vidéo autoroute2.avi:



### 1.2 EXTRACTION DES INFORMATIONS DE LA VIDÉO

Pour video.avi.

#### **Question 2**

total\_frame= cap.get(cv.CAP\_PROP\_FRAME\_COUNT)

Le nombre d'images qui compose la séquence vidéo N = 614

#### **Question 3**

# le nombre d'images qui compose la séquence vidéo

total\_frame= cap.get(cv.CAP\_PROP\_FRAME\_COUNT)

# Frame rate de la vidéo.

fps= cap.get(cv.CAP\_PROP\_FPS)

# La durée d'une vidéo est le nombre total d'images divisé par le taux d'images en secondes.

total\_time= total\_frame/fps

La durée de la séquence vidéo = 20.4666666666665 s

#### **Question 4**

# Get video wide and high (resolution)

video\_width= cap.get(cv.CAP\_PROP\_FRAME\_WIDTH)

video\_height= cap.get(cv.CAP\_PROP\_FRAME\_HEIGHT)

La résolution de la séquence vidéo: 384 x 288

## 1.3 CONVERTIR LA SÉQUENCE VIDÉO EN NIVEAU DE GRIS

#### **Question 5**

ret, im = cap.read()

# Turning im into grayscale and storing it in imGray

imGray = cv.cvtColor(im, cv.COLOR\_BGR2GRAY)

cv.imshow("Original video", im)

cv.imshow("Gray video", imGray)



#### 1.4 ENREGISTREMENT DES FRAMES DE LA VIDÉO DANS UN VECTEUR

#### **Question 6**

index = 0

# Waiting for the user to press ESCAPE before exiting the application

```
while key != ESC_KEY and key!= Q_KEY:


ret, im = cap.read()

save_path = os.path.join(save_folder, str(index) + ".npy")

np.save(save_path, im)

index += 1
```

Nous avons mis le numpy.array de chaque image dans un fichier npy.



```
frames = []
```

```
while key != ESC_KEY and key!= Q_KEY:
```

```
ret, im = cap.read()
```


frames.append(im)

Enregistre chaque image dans une liste qui peut être lue à partir de la liste si nécessaire. La fonction cap.read() n'est plus nécessaire.

#### 1.5 EXTRACTION DU FOND DE LA VIDÉO ET DE LA ROUTE

#### **Question 7**

def moyenne\_images(images, M):



Par le code:

M = 200

moyenne\_img = moyenne\_images(gray\_frames, M)

#### On a obtient:



## **Question 8**

Une valeur trop petite de M peut donner une moyenne avec beaucoup de bruit, tandis qu'une valeur trop grande peut lisser excessivement l'image et entraîner une perte de détails.

## Question 9